

TABLE DES MATIÈRES

1- PREMIÈRE UTILISATION	6
1.1 Comment puis-je insérer la carte SIM ?	6
1.2 Comment puis-je insérer la carte MICRO-SD ?	7
1.3 Comment puis-je charger mon téléphone mobile ?	8
2- POUR COMMENCER	9
2.1 Comment puis-je allumer mon téléphone mobile ?	9
2.2 Comment puis-je configurer le téléphone au démarrage ?	10
2.3 Comment puis-je personnaliser mon téléphone mobile ?	13
2.4 Comment puis-je importer des contacts depuis la carte SIM ?	14
2.5 Comment puis-je passer un appel ?	16
2.6 Comment puis-je répondre à un appel ?	17
2.7 Comment puis-je écrire/envoyer un SMS/MMS ?	18
3- AVIS JURIDIQUE	21

BIENVENUE

INFORMATIONS IMPORTANTES :

Pour une expérience optimale, le terminal STARXTREM 6 se connecte régulièrement aux serveurs de messagerie et d'Internet.

Ces connexions génèrent de manière automatique et inévitable des échanges de données susceptibles de vous être facturés hors forfaits ou décrémentés d'un crédit prépayé ou d'un forfait bloqué.

Pour éviter tout souci de facturation lié à l'utilisation des services utilisant l'Internet, il est fortement recommandé de disposer d'une offre adaptée, incluant de l'Internet et des mails en illimité et de ne pas modifier les paramètres préconfigurés par défaut.

Si vous le souhaitez, une utilisation plus rapide et fluide peut se faire via Wi-Fi. Il est notamment conseillé d'utiliser le Wi-Fi pour le streaming ou le téléchargement de jeux, vidéos ou films volumineux.

UTILISATION À L'ÉTRANGER


Dans votre pays d'origine, votre STARXTREM 6 est connecté à Internet en permanence pour vous permettre d'accéder partout et à tout moment aux services Internet mobile comme le web, les emails, la boutique d'applications Google Play™.

À l'étranger, l'accès aux services d'échange de données est désactivé par défaut afin de vous éviter tout dépassement important de votre forfait lié à des frais d'itinérance. Même si cette connexion Internet est désactivée, votre Smartphone reste fonctionnel (appels, SMS). Pour utiliser la messagerie électronique, la navigation Web et d'autres services à l'étranger, il est recommandé d'utiliser un point d'accès Wi-Fi.


1- PREMIÈRE UTILISATION

1.1 COMMENT PUIS-JE INSÉRER LA CARTE SIM ?

1/Retirez le plateau de la carte SIM de la fente pour carte SIM.




2/Placez la carte SIM sur le plateau dédié et insérez le dans la fente .




1.2 COMMENT PUIS-JE INSÉRER LA CARTE MICRO-SD ?

1/Retirez le plateau pour carte MICRO-SD de la fente.



2/Placez la carte MICRO-SD sur le plateau dédié et insérez-le dans la fente.



1.3 COMMENT PUIS-JE CHARGER MON TÉLÉPHONE MOBILE ?

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

1/ Branchez le câble micro-USB du chargeur au connecteur du téléphone.

2/ Branchez l'autre extrémité du chargeur à une prise de courant.



2- POUR COMMENCER :

2.1 COMMENT PUIS-JE ALLUMER MON TÉLÉPHONE MOBILE ?




Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT situé sur la droite du téléphone pendant quelques secondes et patientez jusqu'à ce que l'écran s'allume. Remarque : Prenez soin d'avoir laissé la batterie en charge au moins 30 minutes si celle-ci était vide.




Entrez le code PIN de la carte SIM et cliquez sur la touche ✓.

2.2 COMMENT PUIS-JE CONFIGURER LE TÉLÉPHONE AU DÉMARRAGE ?(1/2)



Vérifiez que le « Français » est sélectionné, puis cliquez sur 




Connectez-vous au réseau Wi-Fi souhaité, et passez à l'étape suivante.

2.2 COMMENT PUIS-JE CONFIGURER LE TÉLÉPHONE AU DÉMARRAGE ?(2/2)


Remarque : La configuration d'un compte Google est nécessaire pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités et services de votre mobile Android comme l'accès à Google Play™, la synchronisation des contacts ou encore de votre agenda. Nous vous recommandons de créer gratuitement un compte ou de configurer un compte existant dès le démarrage en suivant ces étapes :

Si vous n'avez pas encore un compte Google™ :



Cliquez sur « Créer un nouveau compte ».


Si vous avez déjà un compte Google™ :




Entrez votre e-mail (nom d'utilisateur et mot de passe), puis terminez la configuration de votre téléphone.

2.3 COMMENT PUIS-JE PERSONNALISER MON TÉLÉPHONE MOBILE ?

Comment puis-je activer le mode Vibreur ?





Appuyez sur la touche volume bas située sur le côté droit du mobile, jusqu'à l'activation du mode « Vibreur ».



Votre mobile passe en mode Vibreur. Appuyez encore une fois pour activer le mode Silencieux.


2.4 COMMENT PUIS-JE IMPORTER DES CONTACTS DEPUIS LA CARTE SIM ?(1/2)

Les contacts sont automatiquement lus depuis la carte SIM mais vous pouvez les enregistrer dans la mémoire du téléphone ou sur votre compte Google.




Depuis la page d'accueil, cliquez sur l'icône « Contacts » en bas de l'écran.


Appuyez sur le bouton Propriétés en haut à droite de l'écran, puis sur « Copier ».




2.4 COMMENT PUIS-JE IMPORTER DES CONTACTS DEPUIS LA CARTE SIM ?(2/2)



Sélectionnez la carte SIM comme mémoire de base et cliquez sur « SUIVANT ».




Sélectionnez le téléphone comme mémoire cible et cliquez sur « SUIVANT ».




Utilisez l'option « Tout sélectionner » en cliquant sur la zone en haut à droite, puis confirmez en cliquant sur la touche ✓ en bas de l'écran.

2.5 COMMENT PUIS-JE PASSER UN APPEL?




Sur l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône « Téléphone ».



Entrez le numéro ou le nom du contact, puis cliquez sur « Appeler ».

2.6 COMMENT PUIS-JE RÉPONDRE À UN APPEL?




Lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône au centre de l'écran vers le téléphone bleu à droite.

Pour rejeter un appel et l'envoyer à votre messagerie vocale, faites glisser l'icône au centre de l'écran vers le téléphone rouge à gauche.

2.7 COMMENT PUIS-JE ÉCRIRE/ENVOYER UN SMS/MMS ? (1/2)

Comment écrire/envoyer un SMS?

Vous pouvez envoyer un message en utilisant la messagerie ou l'application Messenger. Un moyen plus rapide de rester en contact, faites de Messenger votre application SMS par défaut.




Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône « Messenger ».



Cliquez sur l'icône + en bas de l'écran.




Sélectionnez un des contacts enregistrés et proposés sur l'écran ou cliquez sur  pour saisir un numéro.




Écrivez votre message puis cliquez sur l'icône bleue à droite pour l'envoyer.

2.7 COMMENT PUIS-JE ÉCRIRE/ENVOYER UN SMS/MMS ? (1/2)


Comment écrire/envoyer un MMS ?



Pour envoyer un MMS, cliquez sur le trombone pour ajouter une image/vidéo/audio.



Sélectionnez l'élément à ajouter (photos stockées dans votre téléphone, etc.).



Saisissez le nom ou numéro du contact, puis écrivez votre message. Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur l'icône bleue à droite.

3- AVIS JURIDIQUE

Google, Android, Google Play, Google Chrome, Gmail, YouTube, Google+ et Google Maps sont des marques de Google Inc.

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0.

DAS : Le DAS (débit d'absorption spécifique) quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l'oreille pour les téléphones mobiles et pour une utilisation à proximité du corps pour les terminaux de données (clés internet ou Hotspot 3G+, tablettes).

CE 0700