

INFORMATIONS TECHNIQUES - INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

PSA

4-027-1802

REEMPLACEMENT DU PANNEAU DE COMMANDE ET DE L'INTERFACE UTILISATEUR

Panneau de commande

1. Retirer le couvercle
2. Retirez les 3 vis du support du couvercle, qui fixent le panneau de commande.
3. Retirer le tiroir du distributeur de savon
4. Retirer la vis sur la face avant du panneau de commande
5. Soulevez un peu le boîtier du distributeur de savon et retirez le panneau de commande des loquets.
6. Débranchez le connecteur et retirez le panneau de commande
7. Remplacer le panneau de commande.

Regarder la vidéo:

Interface utilisateur

1. Utilisez un bracelet antistatique qui doit être relié aux parties métalliques mises à la terre.
2. Retirer le panneau de commande

3. Retirer le sélecteur du panneau de commande
4. Retirez les 4 vis de l'interface utilisateur
5. Débrancher le connecteur
6. Libérer les loquets et retirer l'interface utilisateur
7. Remplacer l'interface utilisateur

Regarder la vidéo: