

INFORMATIONS TECHNIQUES - INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

PSA

4-027-1803

REPLACEMENT DE LA TOUCHE PAUSE ET DU PANNEAU D'AFFICHAGE

Remplacement de la touche Pause

1. Retirer le couvercle
2. Retirer le panneau de commande
3. Supprimer l'interface utilisateur
4. Libérez les loquets à l'aide du tournevis.
5. Retirer la clé du panneau de commande
6. Remplacer la clé

Regarder la vidéo:

Remplacement de l'écran

1. Retirer le couvercle
2. Retirer le panneau de commande

3. Supprimer l'interface utilisateur
4. Libérez les loquets à l'aide du tournevis.
5. Retirer le panneau d'affichage du panneau de commande
6. Remplacer le tableau d'affichage

Regarder la vidéo: