

Hisense

Barre de son 3.1CH avec caisson de basses sans fil et Dolby Atmos
Modèle : HS312



 **Dolby Atmos**

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 **Bluetooth**[®]

4K HDR

MANUEL D'UTILISATION



Avant d'utiliser la barre de son, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

Table des matières

FR	Consignes de sécurité	3	Fonctionnement de base	12
	Sécurité	3	Veille/marche	12
	Avertissement	4	Sélection de mode	12
	Contenu de la boîte	6	Régler le niveau de graves et d'aigus	12
	Identification des pièces	7	Activation/désactivation du son ambiophonique	13
	Unité principale	7	Réglage du volume	13
	Caisson de basses sans fil	7	Réglage de la luminosité	13
	Télécommande	8	Sélection d'un effet sonore prédéfini	13
	Préparatifs	8	Régler le décalage audio	13
	Préparer la télécommande	8	Utilisation des sources LINE IN /	
	Remplacer la pile de la télécommande	8	OPTICAL / COAXIAL / HDMI ARC	13
	Placement et montage	9	Fonctionnement avec source	
	Montage mural (si vous utilisez l'option-B)	9	Bluetooth	13
	Connexions	10	Associer des appareils compatibles Bluetooth	13
	Dolby Atmos®	10	Écouter de la musique à partir d'un périphérique Bluetooth	14
	Utiliser la prise HDMI	10	Fonctionnement USB	14
	Utiliser la prise OPTICAL	11	Dépannage	15
	Utiliser la prise COAXIAL	11	Spécifications	16
	Utiliser la prise LINE IN	11		
	Branchement électrique	11		
Association avec le subwoofer	12			

Consignes de sécurité



 Le symbole éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le capot du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de décharge électrique pour les personnes.

 Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance dans la documentation accompagnant l'appareil.

Sécurité

- 1 **Lisez ces instructions** – Toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant d'utiliser ce produit.
- 2 **Conservez ces instructions** – Les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être conservées pour référence ultérieure.
- 3 **Respectez tous les avertissements** – Tous les avertissements sur cet appareil et dans les instructions d'utilisation doivent être respectés.
- 4 **Suivez toutes les instructions** – Toutes les instructions et consignes d'utilisation doivent être suivies.
- 5 **N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.** L'appareil ne doit jamais être utilisé près de l'eau ou de l'humidité, tel que dans un sous-sol humide ou près d'une piscine ou similaires.
- 6 **Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon sec.**
- 7 **Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.** Installez l'appareil en suivant les instructions du fabricant.
- 8 Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur, tels que des radiateurs, des bouches d'air chaud, des gazinières ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 N'éliminez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ni de la prise de terre. Une prise polarisée possède deux lames avec une plus large que l'autre. Une prise avec terre possède

deux lames et une troisième broche pour la masse. La lame plus large et la troisième broche sont là pour votre sécurité. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre prise murale, prenez contact avec un électricien pour le remplacement de la prise.

- 10 Protégez le cordon d'alimentation de tout piétinement et empêchez qu'il soit pincé, et plus particulièrement au niveau des prises de courant et de l'endroit où il est branché à l'appareil.
- 11 Utilisez uniquement des fixations/accessoires recommandés par le fabricant.
- 12  Utilisez uniquement un chariot, socle, trépied, support ou table spécifiés par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot ou rack est utilisé, soyez prudent quand vous déplacez l'ensemble chariot/appareil de manière à éviter les blessures en cas de chute.
- 13 Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant de longues périodes.
- 14 Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière ou d'une autre, tels que lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, du liquide a été renversé, des objets sont tombés à l'intérieur, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas correctement ou qu'il est tombé.
- 15  Cette unité est un appareil électrique à double isolation de Classe II. Il a été conçu de telle sorte qu'il ne nécessite pas une connexion à la terre pour la sécurité électrique.
- 16 L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- 17 La distance minimale autour de l'appareil pour une ventilation suffisante est de 5 cm.
- 18 Ne pas entraver la ventilation en recouvrant les ouvertures de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes de table, rideaux, etc.
- 19 Ne pas placer de sources de flammes nues, comme des chandelles, sur le produit.
- 20 Les piles doivent être recyclées ou mises au rebut conformément aux directives nationales et locales.
- 21 Utiliser l'appareil dans des climats tempérés ou tropicaux.

Attention :

- L'utilisation de dispositifs de commande ou de réglage ou l'exécution de procédures autres que celles décrites dans le présent document peut entraîner une exposition dangereuse aux rayonnements ou toute autre opération non sécuritaire.
- Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou éclaboussures, ni des objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent être placés sur l'appareil.
- Si la fiche secteur ou le coupleur de l'appareil est utilisé comme sectionneur, ce dispositif doit toujours rester facilement accessible.
- Le fait de remplacer la pile par une autre pile qui ne convient pas présente un risque d'explosion. Remplacer uniquement par une pile de type identique ou équivalent.

Avertissement

- La pile (piles ou un ensemble de piles) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, tel que le soleil, le feu ou similaire.
- Avant de faire fonctionner ce système, vérifier que sa tension est identique à celle de l'alimentation électrique locale.
- Ne pas placer cet appareil à proximité de champs magnétiques puissants.
- Ne pas placer cet appareil sur l'amplificateur ou le récepteur.
- Ne pas placer cet appareil à proximité d'endroits humides car l'humidité affectera la durée de vie de la tête laser.
- Si un objet solide ou du liquide tombe dans le système, débrancher le système et le faire vérifier par un personnel qualifié avant de le remettre en marche.
- Ne pas tenter de nettoyer l'appareil avec des solvants chimiques car cela pourrait endommager la surface. Utiliser un chiffon propre, sec ou légèrement humide.
- Pour débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise murale, toujours tirer directement sur la fiche, ne jamais tirer sur le cordon.
- Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité annulera le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.
- L'étiquette des caractéristiques nominales est collée sur la face inférieure ou arrière de l'appareil.

⚠ MISE EN GARDE relative aux piles

Pour éviter les fuites des piles qui pourraient entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou endommager l'appareil :

- Installer toutes les piles correctement, + et - comme indiqué sur l'appareil.
- Ne pas mélanger des piles usagées et neuves.

- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).
- Retirer les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.



Mise au rebut de ce produit. Ce pictogramme indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'Europe. Afin de prévenir toute nuisance possible à l'environnement ou à la santé humaine causée par une élimination incontrôlée des déchets, recyclez ce produit de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou contactez le revendeur où vous avez acheté le produit. Le revendeur peut emmener ce produit pour son recyclage propre et sûr.



Nous déclarons par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE.



Les marques et logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Formats audio d'entrée pris en charge

Les formats audio pris en charge par ce système sont les suivants.

Format	Fonction			
	HDMI 1 HDMI 2	TV ARC	TV OPT	TV COA
LPCM 2ch	✓	✓	✓	✓
LPCM 5.1ch	✓	X	X	X
LPCM 7.1ch	✓	X	X	X
Dolby Digital	✓	✓	✓	✓
Dolby TrueHD	✓	✓	X	X
Dolby Digital Plus	✓	✓	X	X
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	✓	✓	X	X
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	✓	✓	X	X

✓ : Formats pris en charge.

X : Format non pris en charge.

Remarque : La prise HDMI IN 1/2 ne prend pas en charge les formats audio protégés par la copie tels que le CD Super Audio ou le DVD-Audio.

Formats vidéo HDMI pris en charge

Les formats vidéo pris en charge par ce système sont les suivants.

Résolution	Fréquence d'images	3D	Espace colorimétrique	Profondeur de couleur	Réglage [Format du signal HDMI]
4K 4096 x 2160p ³⁾ 3840 x 2160p	50/59,94/60 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	8 bits	[format amélioré] ¹⁾
		-	YCbCr 4:2:2	8/10/12 bits	
		-	YCbCr 4:2:0	10/12 bits	
	23,98/24/25/ 29,97/30 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	10/12 bits	
4K 4096 x 2106p ³⁾ 3840 x 2106p	50/59,94/60 Hz	-	YCbCr 4:2:0	8 bits	[format standard] ²⁾
	23,98/24/25/ 29,97/30 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	8 bits	
		-	YCbCr 4:2:2	8/10/12 bits	
1920 x 1080p	25/29,97/30/50/ 59,94/60 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2	8/10/12 bits	
	23,98/24 Hz	⊙			
1920 x 1080i	50/59,94/60 Hz	○			
1280 x 720p	50/59,94/60 Hz	⊙			
	23,98/24/29,97/30 Hz	-			
720 x 480p	59,94/60 Hz	-			
720 x 576p	50 Hz	-			
640 x 480p	59,94/60 Hz	-			RGB 4:4:4

○ : Compatible avec les signaux 3D côte à côte (demi-largeur)³⁾

⊙ : Compatible avec le cadre et les signaux 3D dans³⁾ le format

1) Veuillez utiliser un câble haute vitesse HDMI avec Ethernet compatible 18 Gbps.


2) Veuillez utiliser un câble haute vitesse HDMI avec Ethernet.

Contenu de la boîte

FR



Unité principale



Télécommande /
piles AAA x 2




Caisson de basses
sans fil



Cordon d'alimentation CA
x 2



Câble HDMI



Manuel de l'utilisateur / Guide
de démarrage rapide / Guide de
montage mural




Vis pour le support mural (x 2) / supports
(x 2) / vis de fixation (x 2) / chevilles (x 2)

- * Le nombre de cordons d'alimentation fournis et le type de prise varient selon les régions.
- La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Identification des pièces

Unité principale



FR

1 Capteur de télécommande

Permet de recevoir le signal de la télécommande.

2 Fenêtre d'affichage

Permet d'afficher l'état actuel.

3 Bouton (MARCHE/ARRÊT)

Permet de commuter l'appareil entre le mode ON (MARCHE) et le mode Standby (Veille).

4 Bouton (SOURCE)

Permet de sélectionner la fonction de lecture.

5 Boutons VOL+/VOL-

Permettent d'augmenter/diminuer le volume.

6 Vis

Retirez les vis, puis installez les vis de fixation murale au dos de l'appareil.

7 Prise USB

Insérez le périphérique USB pour lire de la musique.

8 Prise LINE IN [Entrée ligne]

Permet de connecter un périphérique audio externe.

9 Prise OPTICAL

10 Prise COAXIAL



11 Prise HDMI OUT (ARC)

Permet de se connecter à un téléviseur via un câble HDMI.

12 Prise HDMI IN 1 / HDMI IN 2

13 Prise AC~

Branchez ici le câble d'alimentation.



Caisson de basses sans fil

1 Prise AC~


Permet le branchement à l'alimentation électrique.

2 Bouton PAIR

Appuyez pour activer la fonction d'appariement entre l'unité principale et le caisson de basses.


3 Voyant d'association

Le voyant cesse de clignoter une fois que le subwoofer est associé avec la barre de son.



Télécommande

- 1 Permet de commuter l'appareil entre le mode ON (MARCHÉ) et le mode STANDBY (VEILLE).
- 2 (MUTE) Permet de couper ou de réactiver le son.
- 3 **SOURCE** Permet de sélectionner la fonction de lecture.
- 4 (BT) Permet de sélectionner le mode Bluetooth.
- 5 **VOL+/-VOL-** Permet d'augmenter/diminuer le volume.
- 6 Permet de passer à la piste précédente/suivante en mode Bluetooth/USB.
- 7 **▶II/PAIR** Lecture/pause/reprise de la lecture en mode Bluetooth/USB.
Appuyez et maintenez enfoncé pour activer la fonction d'appariement en mode Bluetooth ou pour déconnecter le périphérique Bluetooth apparié existant.
- 8 **EQ** Permet de sélectionner un effet sonore prédéfini.
- 9 **SURR** Permet d'activer/de désactiver le son ambiophonique.
- 10 **DIMMER+/-** Permet de régler la luminosité de l'écran.
- 11 **BASS** Appuyez sur « **BASS** » [Graves], puis sur la touche VOL+/- pour augmenter ou diminuer les graves.
- 12 **TREBLE** Appuyez sur « **TREBLE** » [Aigus], puis sur la touche VOL+/- pour augmenter ou diminuer les aigus.



Préparatifs


Préparer la télécommande

La télécommande permet de commander l'appareil à distance.

- Même si la télécommande fonctionne dans la zone effective 19,7 pieds (6 m), les commandes de la télécommande peuvent être perturbées si des obstacles entre l'appareil et la télécommande sont présents.
- Si la télécommande est actionnée à proximité d'autres produits qui génèrent des rayons infrarouges ou si d'autres dispositifs de commande à distance à l'aide de rayons infrarouges sont utilisés à proximité, elle pourrait fonctionner de manière incorrecte. Et de même, les autres produits peuvent fonctionner de manière incorrecte.

Remplacer la pile de la télécommande

- 1 Appuyez et faites glisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment des piles de la télécommande.
- 2 Insérez deux piles **AAA** (inclus). Veillez à faire correspondre les extrémités (+) and (-) des piles avec les extrémités (+) et (-) indiquées dans le compartiment à piles.
- 3 Fermez le couvercle du compartiment à piles.




Précautions concernant les piles

- Veillez à insérer les piles en respectant les polarités positive « ⊕ » et négative « ⊖ ».
- Utilisez des piles du même type. N'utilisez jamais plusieurs types de piles ensemble.
- Il est possible d'utiliser des piles rechargeables ou non rechargeables. Reportez-vous aux précautions figurant sur leurs étiquettes.
- Faites attention à vos ongles lorsque vous retirez le couvercle du compartiment à piles et les piles.
- Ne laissez pas tomber la télécommande.
- Ne laissez rien heurter la télécommande.
- Ne renversez pas d'eau ou de liquides sur la télécommande.
- Ne placez pas la télécommande sur un objet mouillé.
- Ne placez pas la télécommande sous les rayons directs du soleil ou à proximité de sources de chaleur excessive.
- Retirez les piles de la télécommande lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période, car la corrosion ou une fuite des piles pourrait se produire et entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou un incendie.
- N'utilisez pas d'autres piles que celles spécifiées.
- Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
- Ne rechargez jamais une pile si vous n'êtes pas sûr qu'il s'agit d'une pile rechargeable.

Placement et montage

Position

- A Si votre téléviseur est placé sur une table, vous pouvez placer l'appareil sur la table directement devant le support de téléviseur, au centre de l'écran du téléviseur.
- B Si votre téléviseur est fixé à un mur, vous pouvez installer l'appareil sur le mur directement sous l'écran du téléviseur.




FR

Montage mural (si vous utilisez l'option-B)

Remarque :

- L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié. Un montage incorrect peut entraîner des blessures et des pertes matérielles (si vous avez l'intention d'installer ce produit vous-même, vous devez vérifier la présence d'installations tels que le câblage électrique et la plomberie qui pourraient se trouver à l'intérieur des murs). Il est de la responsabilité de l'installateur de vérifier que le mur pourra soutenir sans danger la charge totale de l'appareil et des supports muraux.
 - Des outils supplémentaires (non inclus) sont nécessaires pour l'installation.
 - Ne pas trop serrer les vis.
 - Gardez ce manuel pour référence ultérieure.
- Utilisez un détecteur électronique pour vérifier le type de mur avant de percer et de réaliser le montage.
 1. Percez dans le mur deux trous parallèles (de 5,5-6 mm Ø chacun, selon le type de mur). La distance entre les trous doit être de 944 mm.
 2. Fixez fermement une cheville dans chaque trou du mur, le cas échéant. Serrez les supports de montage mural sur le mur avec les vis et un tournevis. Assurez-vous qu'ils sont correctement installés.
 3. Retirez les vis à l'arrière de l'unité. Installez les vis de montage mural à l'arrière de l'unité.
 4. Soulevez l'unité sur les supports de montage mural et glissez-la en place.



Connexions

Dolby Atmos®

La fonction Dolby Atmos vous offre une expérience incroyable, que vous n'avez jamais eue auparavant grâce au son immersif et à toute la richesse, la clarté et la puissance du son Dolby.

Pour utiliser Dolby Atmos®

Dolby Atmos® est uniquement disponible en mode HDMI. Pour plus de détails sur la connexion, reportez-vous à la section « **Connexion HDMI** ».

1. Pour utiliser Dolby Atmos® en mode HDMI 1 et HDMI 2, votre téléviseur doit prendre en charge Dolby Atmos® ou le HDMI audio passthrough.
2. Assurez-vous que « No Encoding » (Pas d'encodage) est sélectionné pour le flux binaire dans la sortie audio de l'appareil externe connecté (par exemple, lecteur DVD ou Blu-ray, téléviseur, etc.).
3. Avec une entrée Dolby Atmos / Dolby Digital / Format PCM, la barre de son affichera DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO.
4. Lorsque la barre de son utilise l'audio Dolby Atmos, vous ne pouvez pas régler le niveau de basses du subwoofer. Aucun effet EQ sera disponible.

Utiliser la prise HDMI

Certains téléviseurs HDR 4K nécessitent que les paramètres d'entrée HDMI ou d'image soient configurés pour la réception de contenu HDR. Pour plus de détails sur l'affichage HDR, veuillez consulter le manuel d'instructions de votre téléviseur.

Utiliser la prise HDMI pour relier la barre de son à un appareil audiovisuel ou à un téléviseur :

Méthode 1 : ARC (Audio Return Channel)

La fonction ARC (Audio Return Channel) vous permet d'envoyer l'audio de votre téléviseur compatible avec la norme ARC à votre barre de son à travers une seule connexion HDMI. Pour utiliser la fonction ARC, veuillez vérifier que votre téléviseur est compatible avec la fonction ARC et HDMI-CEC, et paramétrez-le en conséquence. Lorsqu'il est correctement paramétré, vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour régler le volume (VOL +/- et MUTE) de la barre de son.


- Branchez le câble HDMI (non inclus) de la prise **HDMI OUT (ARC)** de l'unité à la prise HDMI (ARC) de votre téléviseur compatible ARC. Appuyez ensuite sur la télécommande pour sélectionner **HDMI ARC**.

Conseils :

- Votre téléviseur doit être compatible avec les fonctions HDMI-CEC et ARC. Les fonctions HDMI CEC et ARC doivent être activées.
- La méthode de réglage des fonctions HDMI-CEC et ARC peut varier d'un téléviseur à l'autre. Pour plus de détails sur la fonction ARC, veuillez-vous reporter au manuel de votre téléviseur.


Méthode 2 : HDMI standard

- Si votre téléviseur n'est pas compatible HDMI ARC, connectez votre barre de son au téléviseur via une connexion HDMI standard.
1. Utilisez un câble HDMI (non inclus) pour connecter la prise **HDMI OUT (ARC)** de la barre de son à la prise HDMI IN du téléviseur.
 2. Utilisez un câble HDMI (non inclus) pour connecter la prise **HDMI IN (1 ou 2)** de la barre de son à vos appareils externes (p. ex., consoles de jeux, lecteurs DVD et blu ray).




Utiliser la prise OPTICAL

- Retirez le capuchon protecteur de la prise **OPTICAL**, puis connectez un câble OPTIQUE (non inclus) à la prise OPTICAL OUT (SORTIE OPTIQUE) de votre téléviseur, puis connectez le câble à la prise **OPTICAL** de l'unité.



Utiliser la prise COAXIAL


- Vous pouvez également utiliser le câble COAXIALE (non inclus) pour connecter la prise COAXIAL OUT (SORTIE COAXIALE) du téléviseur et la prise COAXIAL de l'appareil.



Conseil : il se peut que l'appareil ne puisse pas décoder tous les formats audio numériques de la source de signal. Dans ce cas, l'appareil coupe le son. Ceci n'est PAS un défaut. Veillez à ce que le réglage audio de la source de signal (par exemple TV, console de jeux, lecteur DVD, etc.) soit réglé sur **PCM** ou **Dolby Digital** (reportez-vous au manuel de l'utilisateur du périphérique source de signal pour les détails du réglage audio) avec entrée HDMI / OPTIQUE / COAXIALE.

Utiliser la prise LINE IN

- A. Utilisez un câble audio 3,5 mm-3,5 mm (non inclus) pour connecter la prise de casque audio périphérique externe ou du téléviseur à la prise **LINE IN** de l'appareil.



- B. Utilisez un câble audio RCA-3,5 mm (non inclus) pour connecter la prise de sortie audio du téléviseur à la prise **LINE IN** de l'appareil.

Branchement électrique

Risque d'endommager le produit !


- Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension imprimée sur la face antérieure ou inférieure de l'unité.
- Avant de connecter le câble d'alimentation, veuillez-vous assurer que vous avez effectué toutes les autres connexions.

Caisson de basses

- Branchez le câble secteur à la prise **AC~** du caisson de basses, puis à une prise secteur.

Barre de son

- Branchez le câble d'alimentation sur la prise **AC~** de l'unité principale puis à la prise secteur.



Association avec le subwoofer

Association automatique

Branchez la barre de son et le subwoofer aux prises secteur, puis appuyez sur la touche d'activation de l'appareil ou de la télécommande pour activer l'appareil. La barre de son et le subwoofer seront automatiquement associés.

- Lorsque le subwoofer est en train de s'associer à l'unité principale, l'indicateur d'association clignote rapidement.
- Lorsque le subwoofer est associé à l'unité principale, l'indicateur d'association s'allume.

REMARQUE :

- N'appuyez pas sur la touche **Pair** (Associer) à l'arrière du subwoofer, sauf pour effectuer une association manuelle.
- Si l'association automatique échoue, associez manuellement le subwoofer à l'unité principale.

Association manuelle

Si vous n'entendez aucun son en provenance du subwoofer sans fil, associez-le manuellement.

- 1 Débranchez à nouveau les deux unités de la prise secteur, puis rebranchez-les au bout de 3 minutes.
- Appuyez longuement sur la touche **PAIR** [Associer] à l'arrière du subwoofer pendant quelques secondes.
- Le voyant d'association du subwoofer clignotera rapidement.
- 2 Appuyez ensuite sur la touche \cup de l'appareil ou de la télécommande pour **ACTIVER** l'appareil.
- 3 Le voyant d'association du subwoofer s'allumera en continu lorsque l'association est réussie.
- 4 Si le voyant d'association clignote toujours, répétez les étapes 1 à 3.

REMARQUE :

- Le subwoofer doit se trouver à moins de 6 m de la barre de son dans une zone dégagée (le plus près sera le mieux).
- Retirez tout objet entre la barre de son et le subwoofer.
- Si la connexion sans fil échoue à nouveau, vérifiez la présence d'un conflit entre des fréquences ou des interférences fortes (par exemple, une interférence provenant d'un appareil électronique) autour de l'emplacement de l'équipement. Supprimez ces conflits ou interférences fortes et répétez les procédures ci-dessus.

- Si l'unité principale n'est pas associée au subwoofer et qu'elle est activée, le voyant **POWER** [Alimentation] de l'unité clignote.

Fonctionnement de base

Veille/MARCHE

Lorsque vous connectez l'unité principale à la prise secteur pour la première fois, elle est en mode Veille.

- Appuyez sur le bouton \cup de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l'appareil.
- Appuyez à nouveau sur le bouton \cup pour remettre l'appareil en mode VEILLE.
- Débranchez la fiche secteur de la prise de courant si vous voulez éteindre complètement l'appareil.

Réveil automatique

Si un téléviseur ou un appareil externe est connecté, l'unité s'allumera automatiquement lorsque le téléviseur ou l'appareil externe est allumé.

Veille automatique

L'unité passe automatiquement en mode Veille après environ 15 minutes si le téléviseur ou l'unité externe est déconnecté et éteint.

- Pour éteindre complètement l'appareil, retirez le câble d'alimentation de la prise secteur.
- Veuillez éteindre complètement l'appareil pour économiser de l'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé.

Sélection des modes

Appuyez plusieurs fois sur la touche \square (SOURCE) de l'appareil ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner **LINE IN** [Entrée ligne], **OPTICAL** [Optique], **COAXIAL**, **HDMI ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **BT** (Bluetooth) et mode **USB**. Le mode sélectionné s'affiche à l'écran.

Régler le niveau de graves et d'aigus

- Appuyez sur **TREBLE** [Aigus], puis sur la touche **VOL+/-** pour augmenter ou diminuer les aigus. (treble+8 / treble-8)
- Appuyez sur **BASS** [Graves], puis sur la touche **VOL+/-** pour augmenter ou diminuer les graves. (bass+8 / bass-8)
- Après environ 5 secondes, l'unité quitte le menu de réglage des graves/aigus. L'écran affichera le mode sélectionné. Vous pouvez à présent appuyer sur les touches **VOL+/-** pour régler le volume.

Activation/désactivation du son ambiophonique

- Appuyez sur le bouton **SURR** de la télécommande pour activer le son ambiophonique. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour désactiver le son ambiophonique.

Réglage du volume

- Appuyez sur les touches **VOL+** / **VOL-** de l'appareil ou de la télécommande pour régler le volume.
- Si vous souhaitez désactiver le son, appuyez sur la touche  (MUTE) de la télécommande. Appuyez de nouveau sur la touche  (MUTE) ou appuyez sur les touches **VOL+** / **VOL-** pour reprendre l'écoute normale.

Réglage de la luminosité

- Appuyez sur les boutons **DIMMER +/-** de la télécommande pour sélectionner le niveau de luminosité.

Sélectionner un effet sonore prédéfini

- Pendant la lecture, appuyez sur la touche **EQ** sur la télécommande parmi les différents réglages d'égalisation prédéfinis : **MUSIQUE, FILM, ACTUALITÉS, SPORT, NUIT.**

Régler le décalage audio

Le temps requis pour le traitement de l'image vidéo est parfois plus long que celui nécessaire pour traiter le signal audio. C'est ce qu'on appelle le « décalage ». La fonction Audio Delay (Décalage audio) a été conçue pour remédier à ce retard. Par défaut, le décalage audio est défini sur 0.

- Réglez le décalage audio, uniquement disponible pour le mode de lecture en cours. (Comme prévu dans le mode de décalage audio HDMI ARC, le mode de décalage n'est valide que pour le HDMI ARC.)
1. En mode ON (MARCHE), appuyez et maintenez appuyée la touche **SURR** pour entrer dans les paramètres de décalage audio. L'affichage de l'appareil défilera « **LATENCY SET** » (Régler le décalage).
 2. Chaque appui sur les touches **VOL +/-** produira un décalage avec une intervalle de 10 ms pour régler le temps de retard. Le décalage maximal est de 200 ms.
- L'affichage local 0-20, correspondant au temps 0 - 200 ms.
3. Appuyez sur les touches **►II/PAIR** ou quitter les réglages 10 S.
- Par défaut, cette option permet de configurer automatiquement la mémoire de retard audio.

Conseil :

- En mode LINE IN / BT / USB, le fait d'appuyer sur la touche **SURR** n'a aucun effet.
- Le réglage du décalage audio n'est valide que pour l'audio numérique (par exemple, HDMI 1, HDMI 2, HDMI ARC, COAXIAL, OPTICAL).

Utilisation des sources LINE IN / OPTICAL / COAXIAL / HDMI ARC

1. Assurez-vous que l'appareil est connecté au téléviseur ou à un périphérique audio.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche  de l'appareil ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner un mode parmi les suivants : **LINE IN** [Entrée ligne], **OPTICAL** [OPTIQUE], **COAXIAL**, **HDMI ARC**, **HDMI 1 et HDMI 2**.
3. Utilisez directement votre appareil audio pour les fonctions de lecture.
4. Appuyez sur la touche **VOL +/-** pour régler le volume au niveau désiré.

Conseil :

- Il se peut que l'appareil ne puisse pas décoder tous les formats audio numériques de la source de signal. Dans ce cas, l'appareil coupe le son. Ceci n'est PAS un défaut. Veillez à ce que le réglage audio de la source de signal (par exemple TV, console de jeux, lecteur DVD, etc.) soit réglé sur **PCM** ou **Dolby Digital** (reportez-vous au manuel de l'utilisateur du périphérique source de signal pour les détails du réglage audio) avec entrée HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / OPTIQUE / COAXIALE.
- Lors de la sélection d'un format audio différent, l'appareil affichera ce qui suit :

Audio (abréviation)	Affichage
LPCM 2ch	PCM
LPCM 5.1ch	PCM
LPCM 7.1ch	PCM
Dolby Digital	DOLBY AUDIO
Dolby TrueHD	DOLBY AUDIO
Dolby Digital Plus	DOLBY AUDIO
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	DOLBY ATMOS
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	DOLBY ATMOS

Fonctionnement avec source Bluetooth

Associer des appareils compatibles Bluetooth

La première fois que vous connectez votre appareil Bluetooth à ce lecteur, vous devez associer votre appareil Bluetooth à ce lecteur.

Remarque :

- La distance de fonctionnement entre ce lecteur et un appareil Bluetooth est d'approximativement 8 mètres (26 pieds) (sans aucun objet entre le périphérique Bluetooth et l'unité).
 - Avant de connecter un périphérique Bluetooth à cette unité, assurez-vous des capacités de l'appareil.
 - La compatibilité avec tous les appareils Bluetooth n'est pas garantie.
 - Tout obstacle entre l'unité et un appareil Bluetooth peut réduire la distance de fonctionnement.
 - Si la force du signal est faible, votre récepteur Bluetooth peut se déconnecter mais il passera automatiquement dans le mode d'association.
- 1 En mode ON (MARCHE), appuyez plusieurs fois sur le bouton  de l'appareil ou sur le bouton  (BT) de la télécommande pour sélectionner le mode Bluetooth. « **NO BT** » (Sans BT) s'affichera si l'appareil n'est apparié à aucun appareil Bluetooth.
 - 2 Activez votre appareil Bluetooth et sélectionnez le mode de recherche. « **Hisense HS312** » apparaîtra dans votre liste de périphériques Bluetooth.
 - Si vous ne trouvez pas l'appareil, appuyez et maintenez enfoncé le bouton /PAIR de la télécommande pour permettre la recherche. « **PAIR** » (Appariement) apparaît à l'écran et vous entendrez « **Pairing** » (Appariement en cours) à partir de l'appareil.
 - 3 Sélectionnez « **Hisense HS312** » dans la liste d'appariement. Une fois l'appariement réussi, vous entendez « **Paired** » (Apparié) à partir de l'appareil et le panneau d'affichage affiche « **BT** ».
 - 4 Écoutez de la musique à partir du périphérique Bluetooth connecté.

Pour déconnecter la fonction Bluetooth, vous pouvez :

- Passer à une autre fonction de l'unité.
- Désactivez la fonction à partir de votre périphérique Bluetooth. Le périphérique Bluetooth sera déconnecté de l'appareil après l'invite vocale « **Disconnected** » (Déconnecté).
- Appuyez et maintenez la touche /PAIR sur la télécommande.

Conseils :


- Saisir « 0000 » en tant que mot de passe, le cas échéant.
- Si aucun autre dispositif Bluetooth est associé avec le lecteur dans les deux minutes, le lecteur rétablira la connexion précédente.
- Le lecteur se déconnectera également lorsque votre appareil sort de la zone de fonctionnement.
- Si vous souhaitez reconnecter votre appareil à ce lecteur, placez-le à nouveau dans la zone de

fonctionnement.

- Si l'appareil est déplacé au-delà de la plage de fonctionnement, et que vous le placez à nouveau dans la zone de fonctionnement, veuillez-vous assurer qu'il est toujours connecté au lecteur.
- Si la connexion est perdue, suivez les instructions ci-dessus pour associer à nouveau votre unité au lecteur.

Écouter de la musique à partir d'un périphérique Bluetooth

- Si le périphérique Bluetooth connecté prend en charge la fonction Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), vous pouvez écouter sur la barre de son la musique stockée sur l'appareil.
1. Associez votre appareil avec le lecteur.
 2. Lisez la musique stockée sur votre appareil (s'il est compatible avec la norme A2DP).
 3. Utilisez la télécommande fournie pour contrôler la lecture (s'il est compatible avec la norme AVRCP).
 - Pour suspendre/reprendre la lecture, appuyez sur la touche /PAIR de la télécommande.
 - Pour accéder à une piste, appuyez sur les touches /PAIR sur la télécommande.

Fonctionnement USB

- 1 Insérez le périphérique USB.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton  de l'appareil ou appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **USB**.
- 3 Pendant la lecture :
 - Pour mettre en pause ou reprendre la lecture, appuyez sur le bouton /PAIR de la télécommande.
 - Pour passer à la piste précédente/suivante, appuyez sur les touches /PAIR de la télécommande.

Conseils :

- L'appareil peut prendre en charge des périphériques USB avec jusqu'à 32 Go de mémoire.
- Cette unité peut lire des fichiers MP3/WAV/WMA.
- L'appareil prend en charge un port USB : FAT32.

Dépannage

Pour garder la validité de la garantie, n'essayez jamais de réparer le système. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au SAV.

Pas d'alimentation

- Veillez à ce que le cordon secteur de l'appareil soit correctement branché.
- Assurez-vous qu'il y a du courant sur la prise secteur.
- Appuyez sur le bouton de veille pour allumer l'appareil.

La télécommande ne fonctionne pas

- Avant d'appuyer sur une touche de lecture, veuillez d'abord sélectionner la source adéquate.
- Réduire la distance entre la télécommande et l'appareil.
- Vérifiez que la polarité (+/-) des piles a été respectée.
- Remplacez les piles.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur situé à l'avant de l'appareil.

Pas de son

- Assurez-vous que l'appareil n'est pas mis en sourdine. Appuyez sur les touches MUTE ou VOL+/VOL- pour reprendre l'écoute normale.
- Appuyez sur la touche \cup de l'unité ou de la télécommande pour passer la barre de son en mode veille. Appuyez ensuite sur la touche \cup à nouveau pour activer la barre de son.
- Débranchez la barre de son et le subwoofer de la prise secteur, puis rebranchez-les. Activez la barre de son.
- Assurez-vous que le réglage audio de la source d'entrée (par exemple, le téléviseur, la console de jeux, le lecteur DVD, etc.) est réglé sur le mode PCM ou Dolby Digital lors de l'utilisation d'une connexion numérique (par exemple, HDMI, OPTIQUE, COAXIALE).
- Le subwoofer est hors de portée, veuillez rapprocher le subwoofer de la barre de son. Assurez-vous que le subwoofer est à moins de 5 m de la barre de son (le plus proche sera le mieux).
- La barre de son a peut-être perdu la connexion avec le subwoofer. Associez à nouveau les unités en suivant les étapes de la section « Associer le subwoofer sans fil à l'unité principale ».
- L'appareil pourrait ne pas être en mesure de décoder tous les formats audio numériques à partir de la source d'entrée. Dans de tels cas,

l'unité ne produira pas de son. Ce n'est PAS un défaut, l'appareil n'est pas mis en sourdine.

Je ne trouve pas le nom Bluetooth de cette unité sur mon dispositif Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre dispositif Bluetooth.
- Veillez à ce que l'appareil soit appairé avec votre périphérique Bluetooth.

Cette fonction de mise hors tension après 15 minutes est l'une des exigences de la norme ERPII pour économiser de l'énergie

- Lorsque le niveau du signal d'entrée externe de l'appareil est trop bas, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes. Veuillez augmenter le volume de votre périphérique externe.

Le caisson de basses est inactif ou le témoin du caisson de basses ne s'allume pas.

- Veuillez débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur et le rebrancher après 4 minutes pour réinitialiser le caisson de basses.

Spécifications

Nom du modèle	HS312
----------------------	-------

FR

Barre de son	
Alimentation électrique	AC 100-240 V~ 50/60 Hz
Consommation d'énergie	30 W
Alimentation en mode veille	< 0,5 W
Port USB pour la lecture Compatibilité USB Supports / formats de fichiers pris en charge par le port USB	5 V = 500 mA USB haute vitesse (2.0) / FAT32 32 Go (max), MP3/WAV/WMA
Dimensions (L x H x P)	980 x 62 x 90 mm (38,6 x 2,4 x 3,5 pouces)
Poids net	6,61 lbs (3,0 kg)
Sensibilité d'entrée audio	500 mV
Réponse en fréquence	120 Hz - 20 KHz
Spécification sans fil	
Version Bluetooth	V 4.2
Puissance maximale transmise par Bluetooth	<5 dbm
Bandes de fréquences	2402 MHz ~ 2480 MHz
Puissance maximale transmise par 2,4 G	6 dBm
Bandes de fréquences sans fil 2,4 G	2400 MHz ~ 2483 MHz
Subwoofer	
Alimentation électrique	AC 100-240 V~ 50/60 Hz
Consommation d'énergie	25 W
Alimentation en mode veille	< 0,5 W
Dimensions (L x H x P)	240 x 420 x 240 mm (9,5 x 16,5 x 9,5 pouces)
Poids net	12,12 lbs (5,5 kg)
Réponse en fréquence	40Hz - 120Hz
Amplificateur (puissance de sortie)	
Barre de son	180 W, 30 W x 6 (@10%THD)
Subwoofer	120 W (@10%THD)
Total	300 W
Télécommande	
Distance/Angle	19,7 pieds (6 m) / 30°
Type de batterie	AAA (1,5V x 2)

Hisense

HS312